

Verarbeitungshinweis 3D Druckteile

Die Druckteile sind materialbedingt hart und spröde, daher sollten die Teile mit größter Vorsicht von der Stützstruktur getrennt werden, um sie nicht zu beschädigen.

Für die Bearbeitung der Druckteile empfehlen wir folgendes Werkzeug bzw. Hilfsmittel:

Zum Abtrennen der Stützstruktur

Watenfreier Seitenschneider
Photoätz Sägeblatt (z.B. von Tamiya TA 74097)
Messer oder Skalpell

Zur Säuberung der Ansatzpunkte der Stützstruktur

Feines Naßschleifpapier (mindestens Korn 600)
Oder Sandfeilen.

Achtung !!! hier können gesundheitsschädigende Stäube entstehen.

Daher Treffen Sie geeignete Schutzmaßnahmen (Staubmaske etc.)

Vor dem Lackieren sollten die Teile, gründlich mit Isopropanol entfettet und grundiert werden.
Bitte beachten sie auch hier die Sicherheitsempfehlungen.

Empfohlen wird eine Bemalung mit Airbrush oder Pinsel, in dünnen Schichten.

Für die Bemalung sind Acrylfarben geeignet wie z.b. Revell, Tamiya, Aero Color, Vallejo



KIRMESMODELLBAU
EBENHOCH